

Programación

Control Remoto DTA

1. Encienda la TV.
2. Presione "OK" y "MUTE" simultáneamente hasta que el LED (luz roja) encienda.
3. Mantenga presionado el botón hasta que la TV se apague, mientras tenga pulsado el botón el LED estará parpadeando. Una vez que la TV se apague suelte el botón.
4. Presione "MUTE". Si la TV se enciende presione "OK".
5. Si no enciende, nuevamente presione una y otra vez hasta que la tv se encienda, cuando esto suceda presione "OK".


Para resetear el control:

Presione "DTA" y "OK" a la vez, hasta que el LED se encienda

Para programar volumen de la caja:

Presione "DTA" y "OK" a la vez, hasta que el LED se encienda, luego presione  y luego "DTA"

Para programar volumen en la TV:

Presione "DTA" y "OK" a la vez, hasta que el LED se encienda, luego presione  y luego "TV"
Presione "MENU" 2 veces. El LED va a parpadear y se apagará.

