

Programación

Control Remoto DTH

Con los botones de control remoto universal (1 al 4), usted podrá incorporar las funciones más importantes de su TV en el mismo control de su decodificador. De esta forma, no necesitará de un segundo control para su TV.

1. Ingresar al modo de programación de Control Universal presionando simultáneamente el Botón OK + Botón Power de TV (1) por más de 5 segundos. (Se encenderá la luz en la parte superior del control).
2. Sitúe los controles del televisor y del equipo decodificador uno frente al otro. La separación entre la parte superior de ambos controles debe ser de no más de 10cm.
3. Presione uno de los botones programables (1 al 4) donde desee guardar la función correspondiente del control remoto del Televisor. El LED parpadeará una vez.
4. Presione el botón en el control del televisor que será programada.
5. Cuando se haya programado correctamente, el LED del control de su decodificador parpadeará 3 veces.
6. Si lo anterior no ocurre la primera vez, repita de 1 a 4 veces el proceso de programación.
7. Una vez programado el botón, proceda con el resto de los 6 botones programables (1) repitiendo los pasos del 3 al 6 para el resto de las funciones que desee incorporar.
8. Para salir de la función de programación, presione el botón OK.

