




Programación del Control Remoto GDRC-450T

Pasos para programación en caja de cable:

1. Deslizar botón a “CBL”.
2. Mantener presionado  + “OK” hasta que encienda la luz roja (LED).
3. Pulsar en secuencia “001”.
4. Presione “OK” para finalizar.

Pasos para programación del TV:

1. Deslizar botón a “TV”
 2. Mantener presionado  + “OK” hasta que encienda la luz roja (LED).
 3. Pulse  repetidas veces hasta que el TV se apague.
 4. Cuando se apague el TV presione “OK”.
- Si el televisor no se apaga, repita el proceso.

Nota: El botón “OK” puede variar dependiendo la versión del control remoto, en otras versiones puede ser “SEL”.

