

Programación

Control Remoto Motorola

Pasos para programación del TV:

1. Encienda el televisor manualmente.
2. Presione en el control remoto el botón "TV" durante 6 segundos o hasta que los botones AUX, VCR y CABLE enciendan y apaguen en una secuencia de izquierda a derecha. Cuando esto suceda suelte la tecla "TV" y espere hasta que la misma permanezca encendida.
3. Localice e introduzca el código compatible de cuatro (4) dígitos en la lista de códigos anexa. Al digitar el cuarto número del código, notara de inmediato que la luz de la tecla "TV" parpadea tres veces y se apagará.
4. Oprima la tecla POWER (⏻) y el televisor debe apagar. Si no apaga debe repetir el proceso probando con otros códigos.

Pasos para la programación en la caja de cable:

1. Encienda la caja manualmente presionando la tecla Power en el panel de la caja.
2. Presione en el control remoto el botón "CABLE" durante 6 segundos o hasta que se observe que los botones AUX, VCR y CABLE enciendan y apaguen en una secuencia de izquierda a derecha. Cuando esto suceda suelte la tecla "CABLE" y espere hasta que la misma quede encendida continuamente.
3. Introduzca el código 0001
4. Finalmente presione la tecla POWER (⏻). La caja se apagará indicando que el proceso fue exitoso.

Nota: Para la programación del volumen de la caja realice los pasos anteriores del 1 al 2, luego presione la tecla volumen arriba (Volume +).

Listado de códigos

A-Mark 0003

Abex 0032

Admiral 0093, 0463

Advent 0761, 0783, 0842, 0817,
0815

Adventura 0046

Aiko 0092

Aiwa 0701

Akai 0702, 0030, 0672

Aleron 0179

Albatron 0843, 0700

Ambassador 0177

America Action 0180

Anam 0180



Anam National 0055, AOC	Emerson 0154, 0236, 0463,	Kenwood 0030
0030, 0052, 0003, 0185	0180, 0178, 0171, 0623, 0185	KLH 0765
Apex Digital 0748, 0765	Envision 0030, 0813	Kloss 0046, 0024
Archer 0003	Fisher 0154, 0159	Konka 0707, 0632, 0628
Audiovox 0451, 0180, 0092,	Fujitsu 0683, 0179, 0809, 0853	KTV 0180, 0030, 0039, 0185
0623, 0003	Funai 0180, 0171, 0179	LG 0856
Bell & Howell 0154, 0016	Futuretech 0180	LXI 0047, 0054, 0154, 0156, 0178
Bradford 0180	Gateway 1756, 1755	Logik 0016
Broksonic 0236, 0463, 0003	GE 0047, 0051, 0451, 0178,	Luxman 0056
Candle 0030, 0056, 0046	0055, 0135, 0027, 0282, 0021	Magnavox 0054, 0030, 0706,
Carnivale 0030	Gibraltar 0017, 0030	0020, 0187, 0179, 0024, 0096
Carver 0054	GoldStar 0030, 0178, 0001,	Majestic 0016
Celebrity 0000	0032	Marantz 0054, 0030, 0855, 0704
Celera 0765	Grunpy 0180, 0179	Matsushita 0250, 0650
Changhong 0765	Haier 0768	Megatron 0178, 0145, 0003
Citizen 0060, 0030, 0092, 0039,	Hallmark 0178	MEI 0185
0056, 0046	Harley-Davidson 0179	Memorex 0154, 0250, 0463,
Clairtone 0185	Harman/Kardon 0054	0150, 0178, 0179, 0016
Clarion 0180	Harvard 0180	MGA 0150, 0030, 0178
Concerto 0056	Havermy 0093	Midland 0047, 0017, 0051, 0135,
Contec 0180, 0185, 0157	Hello Kitty 0451	0032
Craig 0180	Himitsu 0180	Minutz 0021
Crosley 0054	Hisense 0748	Mitsubishi 0093, 0150, 1250,
Crown 0180, 0039	Hitachi 0145, 0151, 0032, 0016,	0178
Curtis Mathes 0047, 0054, 0154,	0056, 0038	Monivision 0843, 0700
0451, 0093, 0060, 0702, 0030,	Hyundai 0849	Motorola 0835, 0093, 0055
0145, 0166, 0056, 0016, 0466,	Infinity 0054	Moxell 0835
0039	Inteq 0017	MTC 0060, 0030, 0185
CXC 0180	Janeil 0046	Multitech 0180
Daewoo 0451, 1661, 0092, 0672,	JBL 0054	NAD 0156, 0178, 0866
0623, 0039	JCB 0000	NEC 0030, 1704, 0056
Denon 0145	Jensen 0761, 0817, 0815	Nikko 0030, 0178, 0092
Dumont 0017	JVC 0053	Norcent 0748, 0824
Durabrand 0180, 0178, 0003	Kaypani 0052	Noshi 0018
Electroband 0000, 0185	KEC 0180	NTC 0092

Onwa 0180	Samsung 0060, 0702, 0030,	Telefunken 0702, 0056
Optimus 0154, 0250, 0166,	0178, 0056, 0032, 0766	TMK 0178, 0056, 0177
0650	Samsux 0039	TNCi 0017
Optonica 0093, 0165	Sansui 0463	Toshiba 0154, 0156, 0060, 1704,
Orion 0236, 0463, 0179	Sanyo 0154, 0146, 0159	0650
Panasonic 0250, 0051, 0055,	Scotch 0178	Tosonic 0185
0650	Scott 0236, 0180, 0178, 0179	Totevision 0039
Penney 0047, 0156, 0051,	Sears 0047, 0054, 0154, 0156,	Trical 0157
0060, 0030, 0178, 0032, 0018,	0178, 0171, 0146, 0159, 0179,	TVS 0463
0135, 0003, 0027, 0039, 0021	0056	Universal 0027
Philco 0054, 0030, 0020, 0096	Sharp 0093, 0039, 0165, 0157	Vector Research 0030
Philips 0054, 0690	Sheng Chia 0093	Victor 0053
Pilot 0030, 0039	Signature 0016	Vidikron 0054
Pioneer 0166, 0038, 0866,	Simpson 0187	Vidtech 0178
0679	Sony 0000, 0111, 0080	Viewsonic 1755
Portland 0092, 0039	Soundesign 0180, 0178, 0179	Viking 0046
Prima 0761, 0817, 0815, 0783	Spectricon 0003	Wards 0054, 0030, 0178, 0111,
Princeton 0700	Squareview 0171	0179, 0021, 0096, 0020, 0080, 0165,
Prism 0051	SSS 0180	0866, 0016, 0027, 0056
Proscan 0047	Starlite 0180	Waycon 0156
Proton 0178, 0466, 0052, 0003	Supre-Macy 0046	White Westinghouse 0463, 0623
Proview 0835	Supreme 0000	Yamaha 0030
Pulsar 0017	SVA 0748, 0768	Zenith 0017, 0463, 0178, 0016, 0092
Quasar 0250, 0051, 0165,	Sylvania 0054, 0030, 0171,	Zonda 0003
0055, 0650	0020, 0096	
RadioShack 0047, 0154, 0180,	Symphonic 0180, 0171	
0030, 0178, 0032, 0056, 0165	Tandy 0093	
RCA 0047, 0679, 0038, 0135,	Tatung 0055, 0003	
0018, 0090	Technics 0250, 0051	
Realistic 0154, 0180, 0030,	Technol Ace 0179	
0178, 0039, 0165, 0032, 0056	Techview 0847	
Rhapsody 0185	Techwood 0051, 0003, 0056	
Runco 0017, 0030	Teknika 0054, 0180, 0150,	
Sampo 0030, 0032, 1755,	0060, 0039, 0179, 0016, 0056,	
0052, 0039	0092	

