

Programación

Control Remoto RTM-1000

Procedimiento para programar el control RT-M1000 para el TV:

- 1- Presionar "MUTE" + "OK" al mismo tiempo, hasta que encienda una luz verde
- 2 -Digite el Código del TV de tres números, cuando el código sea el correcto, el TV se apagará.
- 3 -Presionar OK para grabar el código.

Nota: El Control viene programado para todas las cajas, o sea, que solo tienes que programar el TV.

Listado de códigos



Admiral 026,054,211	Daewoo
Advent 072,094,425	051,068,073,095,158,159,189,191
Adventura 047	,194,196,197,198,200,202,204,2
Aiwa 214	05,206,207,209
Akai 053	Daytron 073,095,107,108
Amark 023,015	Dumont 073
Anam	Electro Home, 073,095
217,218,219,220,221,222,223	Electra 353
AOC 053	Emerson
Apex 030,038,427	016,023,053,065,103,139,158,15
Audiovox 220	9,164,165,166,167,168,169,392,40
Belcor 073	0,401,402,408,415
Bell & Howell 211	Anvision 073,095
Broksonic 165,167	Fisher 355,356
Brokwood 073	Funai 047
Caedle 068,091	Gateway 426
Centurión 095,107,108	GE
Citizen 068,091,211,233	015,018,042,044,049,054,055,
Concerto 073,095	068,073,090,095,101,102,103,38
Contec 147	9,390,396,403,406,407
Coronado 023	Goldstar
Craig 223	(LG,023,053,068,073,090,107,1
Crown 023	08,233,360,361
Curtis Mathes	Grundig 233
016,054,107,108,211,213	Hall Mark 073,095
	Hitachi 023,068,095,096,097,0
	98,099,100

Ikel 364
JCPenney
039,053,068,073,092,095,102,355
JVC 104,105,106,396,397,410
Kawasho 073,095
KMC 023
KTV 023,053, 366
Kurazal 211,213
Lodgenet 211,213
Logik 211,213
Luxman 068,073,095
LXI 024,026,157
Magnacox 023,068,071,073,089
Phillips
090,091,093,194,385,387,397,404
Majestic 211,213
Marantz 053,107, 108,109
Megatron 090, 211, 213, 355,
388, 405
Memorex 090, 211, 213, 355, 388,
405
MGA 053, 068, 073, 090, 095
Mitsubishi 107, 109, 110, 216, 384,
394, 395, 398, 399, 417
Montgomery
022,023,026,053,071
Ward 072,108, 2111,213
NEC 028,068,090,108,200
Orion 019,159,160,161,162,163,382
Panasonic
042,043,044,045,046,429
Philco 023,053,068,071,072,091
Phillips 023,068,071,073,089

Magnavoz
090,091,093,134,385,387,397,40
4,072
Pilot 073,094,233
Pioneer 111,144,383
Pórtland 023,068
ProScam 055,070
Proton 090, 371,372
Pulsar 073
Quasar 044
Radio Shack 073
Real/istic 022,166,168
RCA
042,052,053,054,055,069,070,4
16
Sampo 090,108
Samsung
015,016,017,023,031,090,107,108,
134,147,151,153,386,411
Sansui 423,424
Sanyo 353,355,356,376,377
Scout 090,108,168
Sears 023,031,038,039,068,353,
355,356
Sharp
016,022,023,024,025,026,027,02
8,029,393,395,409
Signatura
2000,023,026,108,211,213
Sony 014,020,021
Soundeslgn 091
Squarevlew 157
Supre-Macy 380

Silvanla
068,071,072,090,091,093,107,108,1
57,158,419
Symphonic 047,157
Tatung 044
Techwood 068
Teknika 023,068,072,091,168,213
Telerent 023,213
Tera 381
Tevion 065,414
TMK 068,090
Toshiba 030,031,038,039
Totevision 233
Universal 068,102
Vidtech 068
ViewSonic 428
Wards 068,090
White Weslinghouse 211,408
XR-1000 213
Llamaha 068
Cork 090,108
Zenith 047, 048, 049, 050, 391,
405, 434

