



altice

Controles remotos Minibox:
Acceso Netflix canal 500

Controles remotos | Minibox



Para acceder a Netflix, además de la opción del menú principal, también puedes acceder vía el canal 500.

Al dirigirte al mismo, la pantalla te indicará que presiones el boton rojo de tu control remoto.

A la izquierda podrás encontrar los distintos modelos de controles remotos que tenemos disponibles. Enmarcado un recuadro color aqua, podrás identificar el boton rojo que corresponde a cada control.

Inmediatamente lo selecciones, el servicio de Netflix iniciará su proceso de carga en la pantalla de tu televisor.

*Recuerda que para poder disfrutar de este servicio tu caja de cable debe de tener conexión a internet.



ältice

