

Programación

Control Remoto GDCT-800

Para la caja de cable:

1. Presione el botón "CABLE" hasta que permanezca encendido.
2. Pulse 001.
3. Pulse "OK"

Para el televisor:

El televisor debe estar encendido.

1. Presione el botón "TV" hasta que permanezca encendido.
2. Pulse  varias veces hasta que se apague el TV.
3. Una vez que el TV se apague, presione "OK".

Nota: Si el TV se apaga y no enciende, debe repetir los pasos realizados.

